

## Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ)

### Piglog 105 aparaatide puhastamise, desinfitseerimise ja transpordi juhend.

Piglogide transportimisel tuleb arvestada kõrgeima bioturvalisuse tasemega, mida tuleb järgida väga rangelt!

1. ETSAÜ töötajad kasutavad Piglogide käitlemisel alati ühekordseid kummikindaid.
2. Aparaaate desinfitseeritakse vähemalt kaks korda (pärast farmist saabumist ja vahetult enne sinna viimist) alkoholi sisaldavate desinfitseerivate ühekordsete lappidega (või samaväärsel teise tootega, mis ei kahjusta Piglogi). Desinfitseerimise kuupäev ja kellaaeg registreerib toiminguteostaja vastavasse registrisse.
3. Farmi viimiseks antakse autojuhile üle desinfitseeritud ja ühekordselt kasutatavasse kilekotti pakitud Piglogid.
4. Aparaaate transporditakse suletud kastis eraldi farmi transporditavatest spermadoosidest.
5. Piglog aparaadid antakse farmile üle sarnaselt spermadoosidega – autojuht ega auto ei sisene farmi territooriumile.
6. Spermadoose ja Pigloge käideldakse farmis üksteisest eraldatult. Piglogi pakend eemaldatakse enne lauta sisenemist ja utiliseeritakse koos farmi muude jäätmetega.
7. Piglogid tuuakse farmist tagasi eelnevalt kokku lepitud ajal. Aparaaati üle andes jälgitakse, et auto ega autojuht ei siseneks farmi territooriumile.
8. Autojuht võtab Piglogi vastu kandes ühekordseid kummikindaid ja pakendab seadme ühekordselt kasutatavasse kilekotti ning asetab seadme koos kasutatud kummikinnastega seejärel autosse suletavasse kasti. Mida õhkukindlamalt on Piglog kilekotti pakitud, seda turvalisem on selle transportimine.

9. Pärast Piglogi vastuvõtmise lõpetamist desinfitseerib autojuht käed.
10. Kui ühe transpordiringi jooksul tuuakse erinevatest farmidest mitu Piglogi aparati, siis transporditakse igat seadet eraldi transpordikastis.
11. Autojuht annab farmis kasutatud Piglogi koos kilekotiga ETSAÜs üle vastuvõtvale isikule põhjalikuks desinfitseerimiseks.
12. Autojuht peseb ja desinfitseerib Piglogi transpordikasti viisil, mis väldib võimalikku ristsaastumist.
13. Piglogide desinfitseerimist läbiviiv isik käitleb seadmeid ühekordsete kummikinnastega, eemaldab kilekotid ja utiliseerib need.
14. Kasutatud Piglogid koos nende lisadega (andur, mõõtekaabel, laadimisjuhe, geelipudel) puhastatakse hoolikalt alkoholi sisaldavate ühekordsete desinfitseerimislappidega (või samaväärse teise tootega, mis ei kahjusta Piglogi).
15. Esimest korda puhastatakse aparaat ETSAÜs ühekordselt kasutatavate puhastuslappidega vahetult pärast farmist saabumist, teist korda vahetult enne seadme uude farmi saatmist.

Piglogid transpordib farmidesse ETSAÜ spermaveo auto juht, nende desinfitseerimist teostab vastava väljaõppe saanud isik.

Piglog 105 aparadi puhastamise, desinfitseerimise ja transpordi juhend on heaks kiitnud ja digitaalselt kinnitanud ETSAÜ juhatuse esimees Anu Hellenurme ja ETSAÜ seemendusjaama juhataja Jaanika Kreela.

04.04.2024